

Manuale per patch di aggiornamento

- 1. Preparazione**
- 2. Come aggiornare tramite USB**
- 3. Processo di aggiornamento**
- 4. Come gestire i casi anomali**


7 Aprile 2015 .

1. Preparazione

- ① Memoria USB 150MB

2. Come aggiornare tramite USB

- ① Decomprimere il file scaricato.
- ② Verificare se ci sono una cartella di patch e file di upgrade.lgu come illustrato di seguito.
- ③ Collegare un dispositivo USB in un computer portatile e copiare tutti i file nella directory root su chiavetta USB.




<Fig. 2-1>

3. Processo di aggiornamento(1/4)

- ① Inserire chiavetta USB con il file di aggiornamento in MediaNav.




- ② Dopo circa 4 ~ 5 secondi, un "dispositivo USB Lettura ..." messaggio popup apparirà sullo schermo.



<Fig. 3-2>

3. Processo di aggiornamento(2/4)

- ③ Premere il pulsante "Aggiorna" per avviare il processo di aggiornamento.
- Ci vorranno circa 6 ~ 7 secondi fino a che il processo di aggiornamento è completato .
 - Una volta completato l'aggiornamento, si riavvia automaticamente il sistema.



<Fig. 3-3>


ATTENZIONE

NON rimuovere il dispositivo USB o spegnere il motore fino a quando il processo di aggiornamento è stato completato.

- ✓ Se si rimuove accidentalmente il vostro USB, consultare <Fig. 4-1> su Pagina7.
- ✓ Se 「Software update」 schermo non appare, fare riferimento alla <Fig. 4-4> sulla pagina 8.

3. Processo di aggiornamento(3/4)

- ④ Processo di aggiornamento si riavvierà automaticamente dopo il riavvio del sistema, una volta o due volte.
- Il riavvio del sistema richiede circa 4 ~ 5 secondi, l'aggiornamento richiederà alcuni minuti. Una volta completato l'aggiornamento, si riavvia automaticamente il sistema.



<Fig. 3-4>


ATTENZIONE

NON rimuovere il dispositivo USB o spegnere il motore fino a quando il processo di aggiornamento è stato completato.

- ✓ Se si rimuove accidentalmente il vostro USB, consultare <Fig. 4-2> su Pagina7 e <Fig. 4-3> sulla pagina 8.
- ✓ Se un messaggio di errore visualizzato, consultare <Fig. 4-4> sulla pagina 8.

3. Processo di aggiornamento(4/4)

- ⑤ aggiornamento completo
 - Dopo il riavvio, il sistema sarà in grado di azionare una versione aggiornata in 2 ~ 3 secondi.
 - Una volta completato l'aggiornamento dopo pochi minuti, l'ultima schermata prima di aggiornare il sistema visualizzerà.




<Fig. 3-5>

- ⑥ Quando gli aggiornamenti del sistema completato con successo, si prega di rimuovere la memoria USB.

4. Come gestire i casi anomali(1/2)


- ① Quando l'aggiornamento viene annullata rimuovendo USB accidentalmente nel 1 ° aggiornamento.

➤ Reinserire la chiavetta USB in HU e avviare l'aggiornamento di nuovo.



- ② Quando l'aggiornamento viene annullata rimuovendo USB accidentalmente durante 2 ° aggiornamento.

➤ In questo caso, è necessario inserire la chiavetta USB in HU entro 90 secondi per riavviare l'aggiornamento.



ATTENZIONE

NON rimuovere il dispositivo USB o spegnere il motore fino a quando il processo di aggiornamento è stato completato.

4. Come gestire i casi anomali(2/2)

- ③ Quando non si inserisce USB entro 90 secondi dopo aver accidentalmente rimosso il dispositivo USB.
- Uno schermo con pulsante Annulla viene visualizzato.
 - Se si preme il pulsante "Annulla", l'aggiornamento verrà annullata temporaneamente. Se volete aggiornare il sistema, inserire USB.



- ④ Quando non è possibile trovare un file di aggiornamento nella directory principale del dispositivo USB.
- Controllare la directory principale del dispositivo USB, come illustrato di seguito.

